
WindowsXPの場合
一旦USBで接続してカード内のドライバをデスクトップ等にコピーしてください。(ExpressCard34の場合は、付属CDにも入ってます)
ドライバはZIP形式で圧縮されていますので解凍してください。
G-Monster-EX SSDシリーズをPCのExpressCardスロットに挿入してください。
不明なデバイスとして検出されハードウェアウィザードが起動しますが、キャンセルしてください。
解凍したドライバフォルダ内の「Setup.EXE」を実行してください。
途中、ソフトウェアが停止したように見えることがありますが、内部処理をおこなっております。
途中、ソフトウェアが停止したように見えることがありますが、内部処理をおこなっております。
PCを再起動します
再起動後、SSDは「リムーバブルディスク」として認識し使用できます。
WindowsVISTAの場合
(ReadyBoostは対応していません)
G-Monster-EX SSDシリーズをPCのExpressCardスロットに挿入してください。
ドライバをインストールしていない場合、「ローカルディスク」として認識します。
ドライバはカード内にZIP圧縮で保存されていますので解凍してください。
(ExpressCard34の場合は、付属CDにも入ってます)
「ローカルディスク(HDD互換)」として利用する場合は、ドライバをインストールしないでください。